



ostrzenie cykliny

- pan Jonathan Katz–Moses ładnie pokazuje jak naostrzyć cyklinę ręczną – https://www.youtube.com/watch?v=0L4Ij-xMuNU
- a Paul robi to w taki sposób – https://www.youtube.com/watch?v=kPy7x1cXGo0

etapy ostrzenia cykliny w skrócie (zob. źródło zdjęć):

 1. szlifowanie prostopadłe krawędzi cykliny na pilniku do metalu, a następnie na diamencie (w drugim kroku przyda się woda)	  2. uformowanie ostrej krawędzi (np. za pomocą gładkiej części śrubokrętu)	  3. wypłaszczenie krawędzi za pomocą narzędzia z kroku 2.	  3. czyli wywinięcie krawędzi za pomocą tego samego narzędzia

wskazówka:
wykonując krok 1, postaraj się trzymać pilnik pod kątem 45* względem cykliny (patrząc z góry); po stronnie ręki wiodącej utrzymuj ok. 60% długości pilnika.

		 
różnica między cykliną (obrazek na górze) a skrobakiem (obrazek na dole)		cykliną pracujemy przy takim ułożeniu narzędzia i naszych rąk; zwróć uwagę na kąt nachylenia cykliny, jej wygięcie i gromadzący się materiał

Wersja #2
Utworzono 2024-06-28 11:07:40 UTC przez Małgorzata Załuska
Zaktualizowano 2024-10-02 16:52:08 UTC przez Małgorzata Załuska